


携 帯 型



- ボタンを押してコールセンターへ通報
- 緊急ブザーを引っ張ると、ブザーが鳴り同時に緊急通報
- 会話が可能
- 電池が少なくなったら（電池残量が1）センターからお知らせ

みまもりセンサー



- ドア、又は、冷蔵庫等に設置し動きを感知する
 - 24 時間動きがなかった場合、コンタクトセンターから安否確認を行い、万が一の事態に備える
- ※カメラやマイクはついていないので、プライバシーは守れます